

Kezelési útmutató

SCHRACK BMZ INTEGRAL tűzjelző központ

Tűzjelzés esetén

Tűz lámpa pirosan villog, a belső hangjelzés szól, kijelzőn látható a jelzőcsoport és az érzékelő száma. A [hely kijelzés] gomb megnyomására megjelenik a jelzett terület pontos megnevezése. A [riasztás] mezőben látható a riasztások, a [vezérlés] mezőben a működtetett vezérlések száma.

Ha a tájékozódás lámpa villog, bekapcsolására 30 másodperc áll rendelkezésre. Bekapcsolásával 3 perces késleltetés indul, ez idő alatt kell tájékozódni a jelzés valóságáról. Amennyiben a jelzés valótlannak tűnik, a [riasztás nyugtázás] gombbal törölhető a jelzés. Valós jelzés esetén az első kézi jelzésadó működtetésével aktiválhatók a tájékozódással felfüggesztett vezérlések (szirénák, klímaleállítások, tűzoltósági átjelzés).

1. A tájékozódás lámpa villog a [tájékozódás] gombot 30 másodpercen belül megnyomni, így 2 perc késleltetés indul, ami a vezérlések felfüggesztését eredményezi.
2. A [hely kijelzés] gomb megnyomására a helyszín pontosítható.
3. A [hangjelzés kikapcsolás] gombbal a belső hangjelzés törölhető, ha nincs tájékozódás programozva.
4. Ellenőrizni a jelzés valóságát. Ha téves a [riasztás nyugtázás] gombbal törölhető, ha valóban tűz van a kézi jelzésadót működtetni, egyébként 4,5 perc után automatikusan bekapcsol, szükséges intézkedéseket megtenni.

Hiba esetén

Hiba lámpa sárgán világít, belső hangjelzés szól, kijelzőn látható a jelzőcsoport száma. A [helyi info] gomb megnyomására megjelenik a jelzett terület megnevezése. A [hiba] mezőben látható a hibák, a [vezérlés] mezőben a működtetett vezérlések száma.

1. A [hely kijelzés] gomb megnyomására a helyszín pontosítható.
2. A [hangjelzés kikapcsolás] gombbal a belső hangjelzés törölhető.
3. A hibabejelentés a tűzjelző központban lévő telefonszámon
 - bejelentő neve
 - bejelentés helye, telefonszáma
 - hiba beolvasása a nyomtatóról
 - lámpák jelzései, megfigyelések.

Általános tudnivalók

Minden beavatkozás előtt a kulcsos kapcsolónak szabad állásban kell lenni. Valamennyi hiba és tűzjelzést a tűzvédelmi naplóba be kell jegyezni. A beépített nyomtató minden eseményt dokumentál. Az utolsó 199 esemény kinyomtatható abban az esetben, ha a nyomtató papírszalag elkallódott.

- Nyomtató kapcsolása:**
- [egyéb elemek] kiválasztani a nyomtatót (felső sorba legyen)
 - [enter (↵ gomb)] [nyomtató száma 1] és [enter (↵ gomb)]
 - [be] – [ki] amelyik funkcióra szükség van